

### **SAFE-P Air Borne Refill Kit.**

**Ett lätthanterligt och hygieniskt substitut för Blöjor och/eller andra av idag förekommande hjälpmedel för urinering under extrema förhållanden.**

- **Urinpåse med slang och Konnektor**, Rymd ca 2000 ml för placering i textil-ficka se vidare bruksanvisning.
- **Uridome Medium**. Med invändig partiell självhäftning se vidare rekommenderad bruksanvisning uridome.
- **Uridome Large**. Med invändig partiell självhäftning se vidare rekommenderad bruksanvisning uridome.

#### **Produktfakta.**

Volym Påse:	2000 ml.
Absorbentplatta:	ca 28g ± 3g stärkelsepolymer fixerad mellan 2 lager jungfrucellulosa.
Uridome:	Silikon latex, invändigt partiellt självhäftande.
Art. Nr.	20 0033
Ant. Kartong.	25 St.

**Clean Analytical System AB**

---

<b>Adress:</b> Gårdfarivägen 3 532 38 Skara	<b>Telefon:</b> 0511-163 70	<b>Fax:</b> 0511-180 82	<b>E-post:</b> info@casab.se	<b>Hemsida:</b> www.casab.se
---	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------